

Inhaltsverzeichnis

Not-Aus	1
Abstützsystem	1
Teleskopmast	1
Korb Not-Aus überbrücken	2

Not-Aus

Abstützsystem

Es gibt einen Not-Aus Knopf bei jedem Stützen Bedienstand. Wird einer der beiden Not-Aus Knöpfe betätigt, werden alle Bewegungen vom Abstützsystem gestoppt. Diese Not-Aus Knöpfe haben nur Einfluss auf das Abstützsystem. Die Bedienung vom Teleskopmast wird dadurch nicht beeinflusst.



Notaus am Stützen Bedienstand links unten

Teleskopmast

Es gibt jeweils einen Not-Aus Knopf am Hauptsteuerstand sowie im Korb. Wird einer der beiden Not-Aus Knöpfe betätigt, werden alle Bewegungen vom Teleskopmast gestoppt. Es erscheint zusätzlich ein Not-Aus Symbol am Display, welches auf einen betätigten Not-Aus hinweist.



Notaus am Korb Bedienstand



Notaus am Haupt Bedienstand rechts

Korb Not-Aus überbrücken

Sollte der Not-Aus im Korb betätigt werden und alle Personen im Korb bewusstlos sein, gibt es eine Möglichkeit den Not-Aus zu überbrücken, um den Teleskopmast vom Hauptsteuerstand aus wieder bewegen zu können. Die Überbrückung wird durch die Betätigung des Überbrückungsschalters am Hauptsteuerstand aktiviert.



Notaus Überbrückung am Haupt Bedienstand links

From:

<https://wiki.feuerwehr-walding.at/> - **FF Walding Wissensbasis**

Permanent link:

<https://wiki.feuerwehr-walding.at/doku.php?id=ausbildung:ausbildungsunterlagen:tmb:notaus>

Last update: **2022/10/23 11:32**

